



Manuel de montage armoires batterie KA 20

Pour joindre le service technique :

Courriel : ecus@ecus.fr

Téléphone : 0 892 049 596

Télécharger la dernière version :

http://www.ecus.fr/spec/ArmoireBatECUS/MontageWeb/manuel/manuel_KA_20.pdf

Tuto de montage : <https://youtu.be/9LOjyXYsZME>

Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service



Sommaire

1. Introduction	3
2. Sécurité et avertissement.....	3
2.1. Sécurité	3
2.2. Entreposage	3
2.3. Transport et manutention.....	3
3. Installation	3
3.1. Déballage et contrôle.....	3
4. Montage	4
4.1. Montage des deux panneaux latéraux.....	4
4.2. Montage des panneaux du fond	5
4.3. Montage des batteries	5
4.4. Montage des panneaux avant	6
4.5. Montage du haut de l'armoire	6

1. Introduction

Merci d'avoir choisi notre armoire batterie KA20.

Afin d'obtenir le meilleur de votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous vous recommandons de lire et de conserver ce manuel. En outre, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé ou le centre de support technique pour plus d'informations et/ou d'assistance.

Nous vous conseillons vivement de visualisez notre tuto de montage sur notre chaine youtube : <https://youtu.be/9LOjyXYsZME>

2. Sécurité et avertissement

2.1. Sécurité

Ce guide d'utilisation doit être lu avant d'installer l'armoire batterie.

L'armoire est conçue pour être utilisée uniquement en position verticale.



Attention : L'armoire batterie DOIT ÊTRE RELIÉE A LA TERRE.

Espace libre et accès

2.1.1. Espace libre

Il est impératif de laisser au moins un mètre d'espace à l'avant de l'armoire afin de pouvoir accéder aux batteries après avoir enlevé les panneaux avant. Le coffret porte fusible sera monté sur un côté, il doit être facilement accessible pour pouvoir isoler la batterie de l'onduleur.

2.1.2. Accès

La personne chargée de cette armoire peut être amenée à la surveiller. Pour cette raison, un chemin d'accès doit lui être laissé.

2.2. Entreposage

L'armoire doit être entreposée dans une pièce où elle sera protégée de l'humidité.

2.3. Transport et manutention

L'ARMOIRE est livrée dans un carton. Munissez-vous d'un coupant pour l'ouvrir. Veillez à ne pas rayer les panneaux avec l'outil coupant.

Les dimensions et poids de la caisse sont :

Modèle	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
KA 20	1520	820	480	135

Les véhicules de transport doivent avoir les prérequis suffisant pour la transporter.

3. Installation

3.1. Déballage et contrôle

1. Vérifiez les dommages éventuels de L'armoire dus au transport. Si vous constatez des dégâts, ne montez pas le matériel et informez directement le distributeur.

2. Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d'élément manquant.

3. Dans le carton vous devez trouver :

- Le manuel de montage
- Le schéma de câblage des batteries
- Une base
- Deux panneaux latéraux
- Un toit
- 20 rails de support batterie (4 par rangée)
- 8 petits panneaux latéraux avant et arrière
- Une sangle

4. Montage

Aucun tournevis ou outils particulier est nécessaire

4.1. Montage des deux panneaux latéraux

Si vous êtes seul, il est impératif de poser le premier panneau contre lui afin qu'il se maintienne seul. Maintenez le deuxième panneau latéral avec un rail de support batterie mis au niveau de la dernière rangée et placé vers ce qui sera l'arrière de l'armoire.



Mettez un deuxième rail dans le bas de l'armoire pour bien maintenir les deux panneaux latéraux.



4.2. Montage des panneaux du fond

La mise en place de ces panneaux permet de rigidifier l'armoire. Il est impératif de procéder ainsi avant le montage des batteries. Veillez à ce que les panneaux arrière soient bien mis dans les encoches prévues.



A présent et étant donné que l'armoire est rigidifiée, vous pouvez la déplacer contre un mur. Pendant le déplacement, soyez vigilant, les panneaux latéraux peuvent se déboîter.

4.3. Montage des batteries

Commencer le montage des batteries par la rangée du bas et en suivant le schéma de raccordement fourni avec l'armoire.

Avant cela mettez les rails de support batterie comme sur l'image ci-dessous.



4.4. Montage des panneaux avant

Une fois les batteries montées et raccordées au coffret batterie accroché à l'armoire, vous pouvez procéder au montage des panneaux avant.



4.5. Montage du haut de l'armoire



Siège Social

Ecus

N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141

16590 BRIE

Téléphone : 0 892 049 596



Courriel : ecus@ecus.fr

Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service

